

付属ソフトについて

本製品に付属している各ソフトウェアの概要、インストール方法、お問い合わせ先について説明します。

SONIC™ RecordNow! / DLA / SimpleBackup

● 概要

Sonic RecordNow! は、DVD・CDライティングソフトです。DVD-R/RW(DVD+R/RW)やCD-R/RWへのデータの保存、音楽CDの作成、DVDやCDのバックアップなどができます。また、DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブではDVD-RAMへデータを保存することもできます。
Sonic DLA は、バケットライティングソフトです。フロッピーディスクやMOのように、ファイル単位でのデータをDVD-R/RW（DVD+R/RW）メディアやCD-R/RWメディアに書き込む際に使用します。DVD-RAMへの書き込みに対応したドライブでは、DVD-RAMメディア用のUDF2.0フォーマット8ド라이バもインストールされますのでDVD-RAMメディアも同様に使用できます。
Sonic SimpleBackup は、システム全体や任意のフォルダやファイルのバックアップと復旧ができます。

●インストール方法

インストールは、簡単セットアップのメニュー（本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動）から行います。

●使いかた

Sonic RecordNow!
ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[RecordNow!]-[RecordNowのヘルプ]を選択します。
Sonic DLA
ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[DLA]-[DLAヘルプ]を選択します。
Sonic SimpleBackup
ソフトウェアのインストール後、[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Sonic]-[Simple Backup]-[Simple Backup]を選択します。Simple Backup画面のウィザード指示にしたがって操作してください。

●お問い合わせ先

株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先	ソニック・ソリューションズ サポートセンター
インターネット	http://www.sonicjapan.co.jp/
電 話	03-5232-6400 （RecordNow!/DLA/SimpleBackup専用）
受付時間	月～金 10:00～12:00、13:00～17:00 （土日、祝祭日、年末年始、ソニック・ソリューションズ社特別行事日除く）
E-mail	以下のソニックサポートホームページのメールフォームをご利用ください。 http://www.sonicjapan.co.jp/support/
ユーザー登録	以下のURLからSonic RecordNow!のユーザー登録を行ってください。Sonic RecordNow!のユーザー登録をするとSonic DLA、Sonic SimpleBackupのサポート対象とされます。 http://www.sonicjapan.co.jp/register/register.html ※製品に添付されている、はがきからもユーザー登録できます。

Adobe フォトショッパアルバムミニ Photoshop Album 2.0 *Mini*

Adobe、Adobeロゴ、Acrobat、Photoshop AlbumおよびReaderは、アドビシステムズ社の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。□

● 概要

デジタルカメラなどから取り込んだデータを補正したり、整理することができます。

●インストール方法

インストールは、簡単セットアップのメニュー（本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動）から行います。
※□indows98SEではPhotoshop Album Miniを使用することはできません(簡単セットアップのメニューに表示されません)。

●使いかた

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[Adobe Photoshop Album Mini]を選択します。Photoshop Album Mini起動後、メニューから[ヘルプ]-[Adobe Photoshop Album Miniヘルプ]を選択してください。

●お問い合わせ先

株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先	アドビシステムズ カスタマーインフォメーションセンター
インターネット	http://www.adobe.co.jp/support/products/photoshopalbum.html Photoshop Albumのサポートwebサイト(サポートデータベース)
電 話	03-5350-0407 （製品概要や機能説明、アップグレード方法や価格のみの窓口です）
受付時間	月～金 9:30～17:30 （土日、祝祭日、Adobe社定休日除く）□ 電話窓口のご利用方法については http://support.adobe.co.jp/ をご確認ください。 ※□hotoshop Album 2.0フル版へアップグレード購入後、製品に添付されている無償サポート（ファーストコールから90日間）をご利用いただけます。

Kuraemon DigiBook PLUS

“蔵衛門” “デジブック” は株式会社トリワークスの登録商標です。□

● 概要

デジタルカメラなどで撮影した画像データから、簡単にオリジナルのアルバムを作成できるソフトです。

●インストール方法

インストールは、簡単セットアップのメニュー（本製品に付属しているCDをパソコンにセットすると起動）から行います。

●使いかた

ソフトウェアのインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、以下の手順で起動できます。
[スタート]-[(すべての)プログラム]-[蔵衛門デジブックPLUS]-[蔵衛門デジブックPLUSヘルプ]を選択します。

●お問い合わせ先

蔵衛門デジブックPLUSのテクニカルサポートは、オンラインユーザー登録された方を対象とさせていただきます。株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ先	株式会社トリワークス
FAX	03-5468-1250 （24時間受付）
E-mail	support@triworks.com （24時間受付）
インターネット	くらえもん.com （http://www.kuraemon.com）

TREND MICRO ウイルスバスター

● 概要

ウイルスに加えて新種のネットワークウイルスの検出や駆除、ハッカーからの攻撃を遮断する不正進入検知機能などを備えたウイルス対策ソフトです。体験版のため90日間のご利用となります。

●インストール方法

ウイルスバスターのマニュアルを参照してください。ウイルスバスターのマニュアルは、ユーティリティCD内の[Manual]フォルダにあるマニュアル[ウイルスバスター2005].pdfをダブルクリックすると表示されます。

●使いかた

ウイルスバスターのガイドブックを参照してください。ガイドブックは、ユーティリティCD内の[VBUSTER]フォルダにある[Manual]フォルダのGUIDEBOOK.pdfをダブルクリックすると表示されます。

●お問い合わせ先



株式会社バッファローでは、付属ソフトに関するお問い合わせは承っておりません。あらかじめご了承ください。	
お問い合わせ先	トレンドマイクロ株式会社 営業代表窓口
電 話	03-5334-3650 （音声メッセージが流れますので「1番」をご選択ください）
受付時間	平日 9:00～12:00、13:00～18:00 （年末年始を除く）







ウイルスバスターのマニュアルを必ずお読みください
ウイルスバスターのマニュアルには、 ウイルスバスターを使用するための注意事項やインストール方法が記載されています。ウイルスバスターを使用する前に必ずお読みください。 ウイルスバスターのマニュアルは、ユーティリティCD内の[Manual]フォルダにあるマニュアル[ウイルスバスター2005].pdfをダブルクリックすると表示できます。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障／トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障／トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。


使用している表示と絵記号の意味


	警告	絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。


	警告・注意を促す内容を示します。 （例：  感電注意）
	してはいけない事項（禁止事項）を示します。（例：  分解禁止）
	しなければならない行為を示します。（例：  プラグをコンセントから抜く）


	警告
	禁止
	強制
	分解禁止
	強制
	強制
	電源プラグを抜く
	強制
	強制
	強制
	禁止
	電源プラグを抜く
	禁止
	禁止
	強制
	強制
	禁止


注意


 **強制** 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属（ドアノブやアルミサッシなど）に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。


 **強制** パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。


 **禁止** 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。


 **禁止** 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。


 **禁止** ・強い磁界、静電気が発生するところ
・湿度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
・けこりの多いところ →故障の原因となります。
・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となります。
・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。
・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。
・火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。
・漏電、漏水の危険があるところ →故障や感電の原因となります。


 **強制** 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、**変更前に必ずパソコン内（ハードディスク等）のすべてのデータをHDDディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。**
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。
バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。


 **強制** 各接続コネクタのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネクタには手を触れないでください。
故障の原因となります。


 **注意** メディアは次の点に注意して大切にお使いください。
・直射日光を当てないでください。
・シンナーやベンジン等の有機溶剤を使ってお手入れをしないでください。
・汚れは、少量の水で濡らせた柔らかい布で拭き取ってください。必ず、中心から外側へ向って軽く拭き取ってください。
・表面に傷を付けたら、テープを貼ったり、文字を書いたりしないでください。
・蒸湿、多湿になる場所や、ほこりの多い場所に置かないでください。
・表面に手を触れないでください。
・両端を持つか、縁と中央の穴をはさむようにして持ってください。
・持ち運ぶときは、必ずプラスチックケースに入れて大切に取ってください。


 **禁止** ひびわれや変形、補修したメディアは使用しないでください。
本製品内部で砕けて、けがや故障の恐れがあります。


 **禁止** メディアの反射層が剥離する原因となりますので、次のことは行わないでください。
・表面（レーベル面）に傷を付けないでください。
・メディア同士を重ねないでください。
・レーベル面にタイトルなどを書き込むときは、ボールペンなどの先の硬い筆記用具を使用しないでください。
・ホールやワッセルなどを貼らないでください。


 **強制** 定期的に**レンズのクリーニングを行ってください。**
本製品内部のレンズ等に、ほこりやたばこの煙等が付着し、メディアの再生が正常にできなくなったり、書き込みができなくなることがあります。市販のレンズクリーニングキットで、定期的にレンズのクリーニングを行ってください。


 **禁止** シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたくしぼってから拭き取ってください。


 **禁止** パソコンおよび周辺機器の電源スイッチがONの状態で、フラットケーブルの抜き差ししないでください。
本製品および周辺機器の故障の原因となります。


 **禁止** 本製品へのアクセス中は、電源スイッチをOFFにしたり、システムをリセットしたりしないでください。
データが消失、破損する恐れがあります。

 **禁止** トレーに、メディア以外のものを載せないでください。
故障や火災の原因になります。

 **禁止** トレーを出したまま放置しないでください。
内部にほこりが入り込んで、故障の原因になります。

 **注意** トレーに手を入れ、挟まないように注意してください。
けがの恐れがあります。

 **禁止** メディアを入れたまま移動しないでください。
本製品の動作中または、メディアを本製品に入れた状態での移動はしないでください。
メディア、本製品に損傷を与える恐れがあります。移動する場合は必ずメディアを取り出し、電源スイッチをOFFにしてから行ってください。

 **強制** 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。